

## Die Spielregeln

- Das Drehen der Stange um mehr als 360° ist verboten.
- Der erste Einwurf wird mit Hilfe einer Münze ausgelost.
- Nachdem ein Tor gefallen ist, hat das Team Einwurf gegen welches das Tor geschossen wurde.
- Ein Tor wird gezählt, wenn der Ball die Torlinie überschritten hat, auch wenn er danach wieder zurück aufs Spielfeld springt.
- Das Team, welches zuerst 10 Tore schießt, hat das Spiel gewonnen.
- Der Ball darf nicht durch rütteln am Tisch, pusten oder in den Spielfeldbereich greifen beeinflusst werden.



# Aufbauanleitung

## Kickertisch Tournament Star



Best. Nr.: 10810

## Stückliste

	Korpus, vormontiert (P1)	1x
	Tischbein (P2)	4x
	Verstellbarer Fuß (P3)	4x
	Querstrebe (P4)	2x
	Stange, 5-Loch (P5)	2x
	Stange, 3-Loch (P6)	4x
	Stange, 2-Loch (P7)	2x
	Figur blau (P8)	11x
	Figur rot (P9)	11x

## Hinweise

Der Torwart, bzw. das zu verteidigende Tor sollte vom Spieler aus gesehen immer auf der linken Seite liegen.

## Wartung

Schwergängige Stangen lassen sich mit ein paar Tropfen Silikonöl wieder gängig machen. Verwenden Sie kein Maschinen- oder Speiseöl!

Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit den festen Sitz aller Schrauben, vor allem der Figuren- und Griffschrauben.

Benutzen Sie zum Reinigen des Kickertisches nur einen weichen, leicht angefeuchteten Lappen.

Verwenden Sie den Tisch nicht im Freien.

## Sicherheit

Vergewissern Sie sich beim Spielen, dass sich keine kleinen Kinder im Bereich der Spielstangen aufhalten. Es besteht Verletzungsgefahr durch die Stangenenden.

Greifen Sie während des Spielens nicht in den Spielfeldbereich.

Wenn Sie den Kickertisch bewegen müssen, heben Sie ihn mit 2 Personen an. Heben Sie den Tisch nicht an den Stangen hoch.



Abb. 3

- 6) Befestigen Sie die Balleinwurfschalen (P13) mit den Holzschrauben (P14) an den Balleinwurflöchern (Abb.3).  
Befestigen Sie die Torzähler (P21) mit den Holzschrauben (P22) auf dem Korpus.

## Stückliste

	Getränkehalter (P10)	2x
	Gummipuffer (P11)	16x
	Gleitscheibe Kunststoff (P12)	16x
	Balleinwurf (P13)	2x
	Holzschraube 16 mm (P14)	6x
	Holzgriff (P15)	8x
	Griffschraube (P16)	8x
	Endkappe (P17)	8x
	Mutter groß (P18)	16x

## Stückliste

	Unterlegscheibe 30 mm (P19)	32x
	Beinschraube 150 mm (P20)	16x
	Torzähler (P21)	2x
	Holzschraube 40 mm (P22)	4x
	Toreinsatz (P23)	2x
	Ballausgabe (P24)	2x
	Ballrückführung (P25)	2x
	Schraube 35 mm (P26)	8x
	Mutter klein (P27)	8x

5) Montieren Sie nun die Stangen (Abb. 3). Achten Sie dabei darauf folgende Reihenfolge einzuhalten (von links nach rechts):

Torwart blaue Mannschaft, 3-Loch (P6)

Abwehr blaue Mannschaft, 2-Loch (P7)

Sturm rote Mannschaft, 3-Loch (P6)

Mittelfeld blaue Mannschaft, 5-Loch (P5)

Mittelfeld rote Mannschaft, 5-Loch (P5)

Sturm blaue Mannschaft, 3-Loch (P6)

Abwehr rote Mannschaft, 2-Loch (P7)

Torwart rote Mannschaft, 3-Loch (P6)

Die Stangen werden wie folgt bestückt:

Torwartstangen: Gleitscheibe (P12), Gummipuffer (P11), Stellring (P28), Kunststofffigur (P8/P9), Stellring (P28), Gummipuffer (P11), Gleitscheibe (P12)

Alle anderen Stangen: Gleitscheibe (P12), Gummipuffer (P11), Kunststofffiguren entsprechend der Lochanzahl (P8/P9), Gummipuffer (P11), Gleitscheibe (P12)

Schrauben Sie nun die Holzgriffe (P15) mit den Griffschrauben (P16) an die Stangen. Stecken Sie die Endkappen (P17) auf das gegenüberliegende Stangenende.




Abb. 2

4) Drehen Sie den Kickertisch jetzt um. Achten Sie dabei darauf den Tisch nicht schräg aufzusetzen, um die verstellbaren Füße nicht zu beschädigen. Führen Sie diesen Schritt zu zweit durch.

## Stückliste

	Stelling (P28)	4x
	Figurenschraube (P29)	26x
	Mutter für Figurenschraube (P30)	26x
	Holzschraube 12 mm (P31)	16x
	Kunststoffball (P32)	4x
	Schlüssel (P33)	1x

## Aufbauanleitung


Wenn Sie Fragen zur Montage oder Wartung Ihres neuen Kickertisches haben, nutzen Sie unser Internet-Kontaktformular unter [www.classen-kicker.de](http://www.classen-kicker.de) oder rufen Sie an: 05237/899713.

**Wichtig:** Der Aufbau sollte von zwei Erwachsenen durchgeführt werden! Bitte lesen Sie die Aufbauanleitung vor der Montage vollständig durch. So können Sie sich mit den einzelnen Bauteilen und den notwendigen Montageschritten vertraut machen.

Montieren Sie den Kickertisch auf dem Fußboden. Bei harten Fußböden wie Laminat oder Fliesen benutzen Sie bitte ein Stück Teppich oder Pappe als Unterlage.

- 1) Öffnen Sie den Karton und entfernen Sie die Versandsicherung. Entnehmen Sie alle Einzelteile. Stellen Sie den Korpus mit der Spielfläche nach unten auf eine weiche Unterlage.
- 2) Montieren Sie die Toreinsätze (P23) und die Ballausgabeschalen (P24) mit den 12 mm Holzschrauben (P31) am Korpus (Abb.1). Verbinden Sie dann Toreinsatz und Ballausgabe mit den Ballführungsschläuchen (P25).

Abb. 1



- 3) Befestigen Sie die Beine (P2) mit den Beinschrauben (P20), Unterlegscheiben (P19) und Muttern (P18) am Korpus (Abb.2). Ziehen Sie die Muttern an den Beinen noch nicht fest. Setzen Sie die Querstreben (P4) in die dafür vorgesehenen Bohrungen. Ziehen Sie jetzt alle 16 Muttern fest an. Schrauben Sie die verstellbaren Füße (P3) in die Beine (P2). Befestigen Sie die Getränkehalter (P10) mit Hilfe der Schrauben (P26) und Muttern (P27) an den Kopfseiten des Korpus.